




Термометр / Гигрометр HD 50

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Простота
- Функция удержания
- Встроенный датчик
- Автовыключение : 20 мин

КОРПУС



Материал : ABS

Защита : IP54

Экран : однострочный LCD 1
x 5 знаков. Размер : 50x20mm

Высота знаков :

Цифры : 9.2 мм

Ед.изм. : 4.7 мм

Вес : 200 г (с батареями)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Температура	Гигрометр
Ед. измерений	°C, °F	%RH
Диапазон измерений	От -20 до +70 °C	От 5 до 95%RH
Точность ¹	±0.4% от считаемых ±0.3 °C	±1.8%RH (от 15 °C до 25 °C)
Разрешение	0.1 °C	0.1%RH
Время отклика	T63 = 5 с	T63 = 4 с
Усл. использования	От 0 до +50 °C. В сухом помещении. От 0 до 2000 м.	
Температура хранения	От -20 до +70 °C	
Измерительный элемент	Цифровой датчик CMOS	
Источник питания	4 батареи AAA LR03 1.5 V	
Автономность	100 часовмм	
Европейские директивы	2004/108/EC EMC ; 2006/95/EC Low Voltage ; 2011/65/EU RoHS II ; 2012/19/EU WEEE	

ПОСТАВЛЯЕТСЯ

Прибор поставляется с сертификатом калибровки и мягким чехлом



АКСЕССУАРЫ

- Сертификат калибровки
- Мягкий чехол
- Магнитозащитный кожух



Не использовать сторонние аксессуары



ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы выполнили калибровку и настройку прибора для гарантирования постоянного уровня измерений
Мы рекомендуем проводить ежегодную калибровку прибора.

ГАРАНТИЯ

Прибор имеет гарантию в 1 год при наличии любых заводских дефектов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Пожалуйста, всегда используйте устройство в соответствии с его назначением и в пределах параметров, описанных в технической документации.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИБОРА

Выполнение измерений

- Включите прибор нажатием на клавишу “On/Off/Hold” .
На экране высветится название прибора “HD50” . После покажутся измерения в %RH.
- Нажмите на клавишу “Select” для перехода от измерения влажности к измерению температуры

Фиксирование измерений

В процессе измерений :

- Нажмите клавишу “On/Off/Hold” для фиксации измерений.
« Hold » появится на экране и измерения влажности и температуры фиксируются.
- Нажмите “Select” для переключения между параметрами.
- Повторное нажатие “On/Off/Hold” выводит прибор из режима фиксации результатов.

Изменение ед. измерения температуры

При включенном приборе

- Долгое нажатие “Select” включает режим смены ед. измерений . “On/Off/Hold” key
- Короткое нажатие “Select” выбирает ед. измерений : °C или °F.
- Долгое нажатие “Select” подтверждает смену ед. измерений и переводит прибор в режим измерений.

Смена источника питания

- Снимите заднюю крышку прибора
- Замените использованные батареи типа AAA LR03 1.5 V.
- Верните крышку на прежнее место.

Автовыключение прибора происходит автоматически
через 20 минут бездействия

“Select” key

